

## ESCARIADORES, ENDEREZADORES Y BOMBA DE ACEITE

### Escariador UNIGRAT con mango de plástico



Para desbarbar bordes, tuberías y chapas de acero, aluminio, bronce, cobre o placas de hierro fundido y plástico.  
Con cuchilla de desbarbado. HSS



MODELO	€/und	CÓDIGO
208-F	25,50	21660

### Enderezador de aletas 14401



Seis enderezadores de aletas, en uno sólo, permiten limpiar y enderezar las aletas de condensadores y evaporadores a distancias de 8, 9, 10, 12, 14 y 15 aletas por pulgada.



MODELO	€/und	CÓDIGO
14401	19,90	4000069

### Enderezador de aletas



Para enderezar las rebabas de las placas de los intercambiadores de calor .  
6 tamaños diferentes en una única herramienta.  
8-9-10-12-14-15 mm



MODELO	€/und	CÓDIGO
224500	20,20	224500

### Bomba carga de aceite manual 14388



Se monta sobre un recipiente de 4 litros para el bombeo directo de aceite cuando la instalación está sin presión. Este aparato permite bombear 70 gramos en cada desplazamiento con una presión de hasta 20 kg/cm<sup>2</sup>



MODELO	€/und	CÓDIGO
14401	304,00	4000264

### Bomba carga de aceite manual W52013



Capacidad golpe : 52 ml



MODELO	€/und	CÓDIGO
W52013	172,00	02041026