

Enderezador de aletas 14401



Seis enderezadores de aletas, en uno sólo, permiten limpiar y enderezar las aletas de condensadores y evaporadores a distancias de 8, 9, 10, 12, 14 y 15 aletas por pulgada.

MODELO	€/und	CÓDIGO
14401	22,20	4000069

Bomba carga de aceite manual 14388



Se monta sobre un recipiente de 4 litros para el bombeo directo de aceite cuando la instalación está sin presión. Este aparato permite bombear 70 gramos en cada desplazamiento con una presión de hasta 20 kg/cm²

MODELO	€/und	CÓDIGO
14388	349,00	4000264

Bomba carga de aceite manual W52013



Capacidad golpe : 52 ml

MODELO	€/und	CÓDIGO
W52013	186,00	02041026

Llave carraca VALUE (H0)



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
VRT-201	Llave carraca reversible 1/4", 3/16", 3/8" y 5/16"	11,00	OXYH122

Tenaza cortacapilar VALUE (H0)



€/und	CÓDIGO
15,70	OXY-128

Tenaza aplastatubos VALUE (H0)



€/und	CÓDIGO
12,20	OXY-201

Escariador VALUE (H0)



€/und	CÓDIGO
10,20	OXY-208

Kit completo llaves dinamométricas (H0)



€/und	CÓDIGO
134,00	OXY71300