

ESCARIADORES, ENDEREZADORES Y BOMBA DE ACEITE

Enderezador de aletas 14401



Seis enderezadores de aletas, en uno sólo, permiten limpiar y enderezar las aletas de condensadores y evaporadores a distancias de 8, 9, 10, 12, 14 y 15 aletas por pulgada.

MODELO	€/und	CÓDIGO
14401	21,10	4000069

Bomba carga de aceite manual 14388



Se monta sobre un recipiente de 4 litros para el bombeo directo de aceite cuando la instalación está sin presión. Este aparato permite bombear 70 gramos en cada desplazamiento con una presión de hasta 20 kg/cm²

MODELO	€/und	CÓDIGO
14401	323,00	4000264

Bomba carga de aceite manual W52013



Capacidad golpe : 52 ml

MODELO	€/und	CÓDIGO
W52013	183,00	02041026