

Extrusionador STE-8



Mecanizado de agujero perpendicular al eje del tubo con formación de cuello para soldar.
A usar con taladradora reversible(no incluida)
Incluye alicater para perforar, adaptador y maletín de transporte

MODELO	Para tubo	€/und	CÓDIGO
STE-8	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	1.600,00	4002111

Set extractor de tes Rothenberger



Set extractor de tes 1/2"- 5/8"- 7/8"- 1 1/8"

MODELO	€/und	CÓDIGO
22124	975,00	22124

Llave Carraca



MODELO	Para tubo	€/und	CÓDIGO
TC10201	3/8", 3/16" y 5/16", 1/4"	10,80	TC10201

Llave Carraca



MODELO	Para tubo	€/und	CÓDIGO
127-C	Reversible 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8"	26,90	4000061

Llave Carraca



REVERSIBLE con cinco medidas. Carraca cuadrada de 6,5 y 8 mm. Fijas cuadradas de 3/16", 1/4" y 10 mm. hexagonal de 13 mm.

MODELO	Para tubo	€/und	CÓDIGO
R-6950	Reversible 1/4", fijos 3/16", 1/4" y 5/16"	213,00	4000131

Tenaza Cortacapilar



Útil muy efectivo en pequeñas instalaciones comerciales en las que la expansión se realiza con capilar. **MOD. 94.082**

MODELO	Para tubo	€/und	CÓDIGO
94.082	3/16", 11/2"	17,70	4000019

Escariador



Herramienta práctica y de fácil manejo, que elimina las rebabas interiores y exteriores, después de las operaciones de corte. **MOD. 208-F**

MODELO	Para tubo	€/und	CÓDIGO
208-F	3/16", 11/2"	40,10	4000068

Escariador



Escariador de 40 mm

MODELO	Para tubo	€/und	CÓDIGO
208-F	3/16", 11/2"	15,80	11006

Escariador UNIGRAT con mango de plástico



Para desbarbar bordes, tuberías y chapas de acero, aluminio, bronce, cobre o placas de hierro fundido y plástico.
Con cuchilla de desbarbado. HSS



MODELO	€/und	CÓDIGO
208-F	25,50	21660

Enderezador de aletas 14401



Seis enderezadores de aletas, en uno sólo, permiten limpiar y enderezar las aletas de condensadores y evaporadores a distancias de 8, 9, 10, 12, 14 y 15 aletas por pulgada.



MODELO	€/und	CÓDIGO
14401	19,90	4000069

Enderezador de aletas



Para enderezar las rebabas de las placas de los intercambiadores de calor .
6 tamaños diferentes en una única herramienta.
8-9-10-12-14-15 mm



MODELO	€/und	CÓDIGO
224500	20,20	224500

Bomba carga de aceite manual 14388



Se monta sobre un recipiente de 4 litros para el bombeo directo de aceite cuando la instalación está sin presión. Este aparato permite bombear 70 gramos en cada desplazamiento con una presión de hasta 20 kg/cm²



MODELO	€/und	CÓDIGO
14401	304,00	4000264

Bomba carga de aceite manual W52013



Capacidad golpe : 52 ml



MODELO	€/und	CÓDIGO
W52013	172,00	02041026